

Anleitung zum Nacharbeiten

Fahrradsattelbezug mit Bommelborte

DAS BRAUCHEN SIE:

(Bezugsquelle für das Material: www.stoffe.de)

40 cm Volumenvlies, zum Aufbügeln, weiß
40 cm Baumwollstoff, Design nach Wunsch
(z.B. Gänseblümchen, rot/weiß)
85 cm Big Pompons-Bommelborte, multicolor
1 Rolle Poly-Kordel, rot
1 Rolle (1000 m) Allesnäher (Baumwollnähgarn)
Seidenpapier (ersatzweise: Transparent- oder
Butterbrotpapier, DIN A3)
Schere, Stecknadeln, Nähnadel
Sicherheitsnadel



Foto: Uwe Toebe

So haben wir's gemacht:

1. Das Volumenvlies auf der Rückseite des Gänseblümchenstoffes aufbügeln.
2. Für die Schnittmuster die Skizzen auf Seiden- oder Transparentpapier übertragen. Auf der Rückseite des Stoffes mit Stecknadeln befestigen.
3. Stoff mit 2 cm Nahtzugabe um den Schnitt herum ausschneiden. Dabei 2 x das Seitenteil sowie den Ansatz ausschneiden, der an der gestrichelten Linie angesetzt wird. Beide Seitenteile mit Ansatz hinten in der Mitte zusammennähen.
4. Das Mittelteil (Stoff doppelt legen) ausschneiden und ebenfalls den Ansatz an der gestrichelten Linie ansetzen. Das Mittelteil bei A an A des Seitenteils anlegen, bis B an B mit Garn reihen, dann von B nach C beider Schnitt-Teile. Alle gereihten Nähte mit der Nähmaschine nachnähen. Von D bis E den Stoff 2 cm nach innen umschlagen, am inneren Rand entlang mit der Maschine einen Saum absteppen.
5. Die Pompon-Bommelbordüre mit der Hand an der Außennaht des Mittelteils rundherum annähen.
6. Die Kordel mit Hilfe einer Sicherheitsnadel durch den Saum ziehen. Beidseitig 25 cm Kordel überstehen lassen, beide Kordelenden doppelt verknöten.
7. Der Sitzbezug wird über die vordere „Nase“ des Sitzes geschoben, die Kordelenden unter dem Sitz durchgeführt, fest um den Sitz herum gezogen, die Kordelenden unter dem Sitz zusammengebunden.

