

Anleitung zum Nacharbeiten

Schön und nützlich, so ein Holzbrettchen

Kleines Regal/Etagère

DAS BRAUCHEN SIE:

(Bezugsquellen Material: Ikea, Rayher Hobby, Baumarkt)

- 3 Schneidebrettchen (à 24 x 15 cm, z.B. Aptitlig, Ikea)
- 1 Gewindestange (6 mm x 50 cm)
- 1 Alurohr (Ø 8mm)
- 7 Sechskantmutter (6 mm)
- 3 Beilegscheiben
- 3 Zahnscheiben (10,5 mm)
- 4 Rohholzkugeln, gebohrt (23 mm)
- 1 große Holzkugel, halbgebohrt (45 mm, Bohrung 8 mm)
- 4 Holzdübel
- Holzbohrer (6 mm)
- Bohrmaschine, Metallsäge, kleiner Schraubstock
- Holzleim, Bienenwachs oder Olivenöl

So haben wir's gemacht:

1. Den Mittelpunkt der Brettchen ermitteln (dazu Diagonolen von Ecke zu Ecke ziehen). Die Spitze des Holzbohrers auf die Markierung in der Mitte des Brettchens aufsetzen, bohren. Ebenso die beiden anderen Brettchen wie beschrieben vorbereiten.
2. Das untere Brettchen (Bodenplatte, mit Füßchen) wie folgt vorbereiten: An den vier Ecken mit 2 cm Abstand vom Rand Markierungen anbringen. Mit dem 6 mm-Holzbohrer jeweils 5 mm in das Brettchen hinein bohren. Dübel einsetzen, Holzkugel aufstecken.
3. Die Gewindestange durch das vorgebohrte Loch in der Mitte zuerst durch die vorbereitete Bodenplatte schieben, auf das Ende eine Zahnscheibe, Beilegscheibe und eine Sechskantmutter aufschrauben. Auf die Oberseite des Brettchens Sechskantmutter aufschrauben, fest anziehen.
4. Das Alurohr in den Schraubstock einspannen, mit der Metallsäge 2 Stücke von 11,5 cm Länge und ein 20 cm langes Stück absägen. Eines der 11,5 cm langen Rohrstücke über die Gewindestange schieben, Sechskantmutter aufschrauben, dazu Beilegscheibe, Zahnscheibe ein Brettchen und abschließend eine Sechskantmutter. Alles fest verschrauben. Das zweite 11,5 cm lange Alurohrstück über die Gewindestange schieben, Sechskantmutter aufschrauben, Beilegscheibe, Zahnscheibe, Holzbrettchen, Sechskantmutter obenauf, fest schrauben. Das 20 cm lange Alurohrstück über die Gewindestange schieben, mit einer Sechskantmutter festschrauben.
5. Das 8 mm Loch der großen Holzkugel mit dem 6 mm Bohrer inwendig verlängern. Holzkugel oben auf die Gewindestange aufsetzen, gegebenenfalls Holzleim in die Kugel geben und so an der Gewindestange befestigen. Holzkugeln abschließend alle mit Bienenwachs oder Olivenöl behandeln.



Foto: C. Pliz; Fertigung + Anleitungen: Saskia Fland