

## Anleitung zum Nacharbeiten

Schön und nützlich, so ein Holzbrettchen

### Utensilo

#### DAS BRAUCHEN SIE:

(Bezugsquellen Material: Küchenbedarf (z.B. Ikea), Rayher Hobby, www.stoffe.de, Baumarkt)

- 1 Schneidebrett 45 x 28 cm (z.B. Proppmätt von Ikea)
- 10 Metallclipse mit Schraube, gold
- Kreuzschlitzschraubenzieher (für sehr kleine Schrauben)
- 2 Gardinen-Schraubhaken, Messing, eckig
- 2 Schraubhaken, Messing, rund
- Bohrmaschine
- Holzbohrer 5 mm
- Naturleder, ca. 3 x DIN A4
- Lederkleber, Spachtel, Tesafilm
- Kugelschreiber, Lineal und Winkel, Schneidemesser

So haben wir's gemacht:

1. Das Holzbrett für die Anbringung von Haken und Metallclipsen markieren. Die Winkelhäkchen werden im Abstand von 2 cm von der oberen Brett-kante und 4 cm von der Seitenkante tief eingeschraubt. Für die Schraubclips muß mit dem 5 mm Holzbohrer vorgebohrt werden: z.B. für die obere Tasche im Abstand von 8 cm von der oberen Brett-kante und seitlich mit 10 cm Abstand rechts und links; für die zwei nebeneinander platzierten Taschen vom oberen Brettrand 25 cm, von der Seite 3,5 cm, für den zweiten Clip im Abstand von 9 cm vom ersten Clip. Die untersten Schraubclipsen sind von der unteren Kante 4 cm entfernt, vom Rand rechts und links ebenfalls 4 cm, der Abstand zwischen den Clipsen beträgt 7 cm.

2. Wenn alle Markierungen gemacht sind, mit dem Holzbohrer 5 mm Löcher bohren, dabei darauf achten, dass das Brett nicht durchbohrt wird! Die Metall-Schraubhüllen in die Löcher stecken, Schrauben fest anziehen, bis der Clip festgestellt ist.

3. Die beiden Rundhaken werden an den Seitenkanten des Brettes rechts und links auf der Hälfte der Seite eingeschraubt. Das Brett ist nun vorbereitet.



Foto: C. Pliz; Fertigung + Anleitungen: Saskia Fland

4. Ledertäschchen: Das Leder gemäß Schnittmuster zuschneiden. Dazu auf die Raulederseite den Schnitt aufzeichnen und an den Linien entlang ausschneiden. Mit Tesafilm das Leder dort, wo Lederkleber aufgetragen wird, an der Linie entlang abkleben. Ebenso auf der Rückseite des hinteren Taschenteils rechts und links in etwa 8 mm Breite und vorn für den geraden 3 cm breiten Lederstreifen (Verstärkung), der zuerst aufgeklebt und an den Seiten mit dem Schneidemesser bündig abgeschnitten wird. Vor dem Zusammenkleben die Tesafilmstreifen entfernen. Den Lederkleber dünn verstreichen, etwas ausdünsten lassen, dann das hintere Taschenteil seitlich an die Linie des mit Kleber eingestrichenen Streifens legen, den Streifen vorsichtig auf die Rückseite des hinteren Taschenteils umbiegen. Mit der anderen Seite genauso verfahren.

5. Nun werden die drei Ledertaschen mit den Clipsen befestigt, die unteren Clipse warten auf Postkarten, Rezepte, Briefe und Fotos und die seitlichen Haken halten Stoffbeutel, Gummibänder uvm.

